

復帰方法

ガスが止まって赤ランプが点滅していたら※、復帰の手順に従って操作してください。


ガス漏れなどの異常がない場合は、復帰してガスが使えるようになります。

※電池切れで、点滅していないこともあります。

復帰の手順



ガス臭い時は、以下の復帰の手順の操作は行わず、栃木ガスへご連絡下さい。



1. 器具栓を閉じるか、運転スイッチを切り、すべてのガス機器を止める。屋外の機器も忘れずに。使っていないガス栓は閉まっていることを確認。メーターガス栓は閉めない。



2. 復帰ボタンのキャップを外す。



3. 復帰ボタンを奥までしっかりと押して、すぐ手をはなす。
(ボタンは元に戻り、赤ランプは再び点滅) (キャップを元に戻す)



4. 約3分以上待つ。



ガスの使用を3分間以上お待ちください。この間にガスもれがないか確認しています。

3分以上経過後に、再度ガスマーターをご確認いただき、赤ランプの点滅が消えていれば、ガスが使えます。

※3分以上経過後も、ガスが止まったままで赤ランプが点滅している場合は、ガス機器の止め忘れやガスもれが考えられますので、もう一度ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがないか確認して下さい。

Gas One

栃木ガス株式会社 TEL0282-22-2939